

Werkzeuge zur Schlauchmontage

Mini Schlauchschere
90.320.7



Schlauch-Montageklemme
90.320.6 (HAC)



Herstellen der Schlauchleitung

Schlauch vorbereiten

1. Schlauchlänge messen
2. Schlauch mit der 90.320.7 Schlauchschere auf passende Länge abschneiden (Auch mit scharfem Messer möglich). Es ist wichtig eine saubere Schnittkante zu erhalten.
3. Bei einem sauberen Schnitt gibt es keinen Grat, falls doch, diesen mit einer scharfen Klinge entfernen.

Adapter vorbereiten

1. Den Adapter auf Transportbeschädigungen prüfen.
2. Sicherstellen dass die Überwurfmutter ordentlich verpresst ist und sich frei drehen lässt.

Montage

1. Die 90.320.6 Montageklemme mit der Lasche in einem Schraubstock einklemmen.
2. Führen Sie den Schlauch in die Montageklemme. Lassen Sie genügend Schlauch überstehen um die entsprechende Armatur installieren zu können (F.1).
3. Hebel ziehen, zum Schließen der 90.320.6 (F.2). Siehe Installationsanweisung wiederverwendbarer oder fester Adapter.

Festen Schlauchadapter montieren

Nur DADCOFLEX® 90.250 (Y-250), 90.400 (Y-400), & 90.500 (Y-500)

1. Adapter durch leichte Schläge mit einem Gummihammer in den Schlauch klopfen. Sich erstellen dass der Adapter im Schlauch aufliegt. Eine gestrichelte Linie am Sockel zeigt den Anschlag (F.3).
2. Die 90.320.6 Montageklemme öffnen und den Schlauch entnehmen.
3. Die Schlauchleitung ist nun fertig zum Verpressen

Festen Schlauchadapter montieren

Nur MINIFLEX® 90.700 (Y-700) / 90.705 (Y-705)

Bei Verwendung mit 90.504.943, 90.504.954 und 90.504.959 Schlauchadaptern. Für MINILink® Systeme, siehe Bulletin B11110B.

1. Die Hülse auf den Schlauch schrauben. Darauf achten, dass das Schlauchende vorne anliegt.
2. Klopfen Sie mit einem Gummihammer den Nippel, in das Schlauchende (F.4).
3. Die 90.320.6 Montageklemme öffnen und den Schlauchanschluss entnehmen.
4. Die Schlauchleitung ist nun fertig zum Verpressen

Beachte: 90.700 / 90.705 Schlauchmontagen mit 90° Schlauchadapter auf beiden Seiten müssen bei DADCO verpresst werden.

Wiederverwendbare Schlauchadapter montieren

Nur DADCOFLEX® 90.250 (Y-250)

1. Den Schlauch außen leicht, mit DADCO's Montageöl ölen.
2. Mit einem Schraubenschlüssel die Hülse gegen den Uhrzeigersinn, bis auf Anschlag auf den Schlauch aufschrauben. Die Hülse eine ¼ Umdrehung im Uhrzeigersinn zurücksetzen. (F.5).
3. Die 90.320.6 und den montierten Schlauch aus dem Schraubstock entfernen.
4. Befestigen Sie den Sechskant der Hülse im Schraubstock. Stellen Sie sicher dass die Hülse ausreichend über die Schraubstockbacken hinausragt.
5. Benutzen Sie DADCO's Montageöl, zum Ölen des Nippels und Schlauchinnen durchmesser.
6. Mit einem Schraubenschlüssel am Sechskant des Nippels, diesen im Uhrzeigersinn in die Hülse schrauben.



F.1



F.2



F.3



F.4



F.5



F.6

Teil Nr.	Krimpeinsatz	Backenring	Krimp Durchmesser mm inch
90.700 (Y-700)	Mini-Crimp - 90.710.8	Kein Ring erforderlich	7,00 - 7,25 ,276 - ,285
90.705 (Y-705)	Mini-Crimp - 90.710.8	Kein Ring erforderlich	7,00 - 7,25 ,276 - ,285
90.500 (Y-500)	80C-P03 Grauer Backen	82C-R01 Ring	12,19 - 12,70 ,480 - ,500
90.400 (Y-400)	80C-P04 Roter Backen	82C-R01 Ring	14,22 - 14,73 ,560 - ,580
90.250 (Y-250)	80C-P04J Roter Backen	82C-R01 Ring	13,59 - 14,10 ,535 - ,555